HT ERONET



Upute za VDSL modem BiPAC 8700VNXL R3



Default Login Details				
LAN IP Address http://192.168.2.1				
User Name user				
Password user				



Funkcionalnost lampica



LED	Stanje	Opis			
David	Crvena svijetli	Greška pri podizanju sustava ili izvanredni način rada			
Power	Zelena svijetli	Modem uključen i radi			
	Zelena svijetli	Na odgovarajući konektor je spojen uređaj preko UTP kabela			
LAN 1-4	Zelena treperi	Na odgovarajući konektor je spojen uređaj preko UTP kabela i prenose se podaci			
	Zelena svijetli	Bežična mreža je aktivna			
WLAN	Zelena treperi	Bžična mreža je aktivna i prenose se podaci			
	Zelena treperi	WPS je uključen i pokušava uspostaviti vezu sa bežičnim kijentom			
VVP5	Ne svijetli	WPS proces završen ili je WPS isključen			
USB	Zelena svijetli	Modem povezan sa USB uređajem (Printer, USB uređaj za pohranu podataka, 3G/4G LTE USB modem)			
FSX 1/2	Zelena svijetli	Telefon u upotrebi			
	Zelena svijetli	Uspostavljena veza sa nekim Ethernet/širokopojasnim uređajem			
WAN	Zelena treperi	Uspostavljena veza sa nekim Ethernet/širokopojasnim uređajem i prenose se podaci			
	Zelena svijetli	DSL sinkronizacija uspostavljena			
DSL	Zelena treperi	Modem je u procesu sinkronizacije			
	Ne svijetli	Telefonski 'flat' kabel nije spojen, DSL nije sinkroniziran.			
	Zelena svijetli	Internet konekcija spješno ostvarena			
Internet	Zelena treperi	Internet konekcija spješno ostvarena i prenose se podaci			
mernet	Crvena svijetli	Internet konekcija nije ostvarena			
	Ne svijetli	Modem je u bridge načinu rada ili nema Internet konekcije			



Spajanje uređaja



PORT	Opis
ON/OFF gumb	Gumb za uljučivanje/isključivanje modema
Konektor za napajanje	Konektor za spajanje napajanja, koristit originalni isporučeni adapter koji se nalazi u kutiji modema
USB	Port za spajanje USB uređaja
LAN 1-4	Portovi za spajanje PC-a ili STB-a pomoću UTP kabela
WAN (Gb EWAN)	Port se može konfigurirati kao LAN port ili kao WAN port kada se uređaj koristi kao ethernet router
FXS 1/2	Portovi za spajanje analognog telefona pomoću RJ-11 kabela
DSL	Konektor za spajanje modema i djelitelja/splittera pomoću kabela s RJ-11 konektorom



PORT	Opis
WPS	Gumb za uključivanje WPS konekcije, pritisnite i držite 2 sekunde da bi ste omogućili WPS
WLAN	Pritisnite i držite gumb 6 sekundi da bi ste uključili/isključili bežično povezivanje
RESET	Pritisnite i držite gumb 5 sekundi da bi ste uređaj vratili na tvorničke postavke



Spajanje kabela/instalacija

Modem se može spojiti na slijedeće načine:

1. DSL način rada



2. Router način rada





HT ERONET

3. 3G način rada



DSL: Koristite za spajanje "flat" kabela između splittera/djelitelja i VDSL modema.

WAN: Port se može konfigurirati kao LAN port ili kao WAN port.

LAN Ethernet 1, 2 ... 4: Koristite za spajanje PC-a (Internet) ili STB-a (HomeTV) pomoću UTP kabela na bilo koji LAN port (uređaj podržava dinamičko grupiranje portova).

USB: Koristi se za spajanje USB uređaja a može se knfigurirati i kao 3G/LTE USB modem

Power: koristite isporučeni originalni adapter za napajanje koji dođe u kutiji uz modem i spojite na odgovarajući izvor struje 220V AC.

Switch: Gumb za uključivanje/isključivanje uređaja



Konfiguracija puem WEB sučelja

Modemu se pristupa putem Internet preglednika (IE, Chrome, Mozilla...) tako što se u 'address bar' upiše IP adresa 192.168.2.1.

Firefox 🔻		Welcome to the Web-Based Configura	+
(9 192.16	8.2.1	
Contraction of the			

Nakon čega se otvara prozor za logiranje. Pristupni podaci za korisnike:

- Korisničko ime: **user**
- Lozinka: **user**

Potrebna je autentifikacija					
http://192.168.2.1 Veza s web-lokacijom nije privatna					
Korisničko ime	user				
Zaporka	*****				
	Prijava	Odustani			

Nakon uspješnog logiranja otvara se prozor u kojem sa lijeve strane vidimo stablo izbornika, a sa desne područje prikaza. Klikom na **Status** možemo vidjeti osnovne informacije o uređaju i postavkama koje su trenutno u upotrebi. Klikom na bilo koji od podizbornika možemo vidjeti detaljne odgovarajuće informacije (Info o uređaju, statistike za pojedina sučelja, 3G/4G LTE status, itd.)

HT ERC	ONET.	Triple WAN ADSL2+ Firewall Router	Powering commitation, with Security
	Status		
	Device Information		
Summary	Model Name	BIPAC 8700NEXL R3	
• WAN	Host Name	home.gateway	
Statistics	System Up-Time	0D 20H 46M 13S	
Bandwidth Usage	Date/Time	Wed Sep 27 09:28:17 2017 Sync	
3G/4G LTE Status	Software Version	2.51.d23	
Route	LAN IPv4 Address	192.168.2.1	
• ARP	LAN IPv6 Address	fe80::6203:47ff:fe27:9c3f/64	
• DHCP	MAC Address	60:03:47:27:9c:3f	
▶ Log	DSL PHY and Driver Version	A2pvI042c.d26e	
Quick Start	Wireless Driver Version	7.14.89.3303.cpe4.16L03.RC1.0-kd	
Configuration			
►Advanced Setup	* WAN		
	Line Rate - Upstream (Kbps)	885	
	Line Rate - Downstream (Kbps)	15359	
	Default Gateway / IPv4 Address	ppp1.1 (DSL) / 95.156.144.138	
	Connection Time	01:29:20	
	Primary DNS Server	212.39.98.163	
	Secondary DNS Server	212.39.98.164	



Klikom na **Quick start** možemo pokrenuti brzu konfiguraciju modema, u polju **Main port** odaberemo DSL, a u **Layer2 Interface** odaberemo PTM (ili ATM ukoliko je u pitanje ADSL) i kliknemo Continue.

Quick Start	
▼ WAN Interface (WAN > Wireless)	
Select WAN Interface	
Main Port	DSL (Current Main Port: DSL)
Layer2 Interface	O ATM ® PTM
Туре	PPPoE
Username	kis610in
WAN IP Address	Obtain an IP Address Automatically
Continue	

U polju **Type** odaberemo PPP over Ethernet (PPPoE) te u odgovarajuća polja unesemo korisničke podatke (username i password) i kliknemo Continue, time je brza konfiguracija završena.

Quick Start	
<pre>WAN Interface (WAN > Wireless)</pre>	
WAN Service	
Туре	PPP over Ethernet (PPPoE) T
Username	kls610in
Password	•••••
Service Name	VDSL-Internet
Authentication Method	AUTO T
IPv4 Address	Static
IP Address	
IPv6 for this service	Enable
MTU	1492
Continue	

Ukoliko konfiguriramo ATM potrebno je još dodatno unijeti vrijednosti za VPI (8) i VCI (35), te odabrati vrstu enkapsulacije (LLC/SNAP-BRIDGING).

Quick Start	
▼WAN Interface (WAN > Wireless)	
WAN Service	
Туре	PPP over Ethernet (PPPoE) V
VPI / VCI	8 [0-255] / 35 [32-65535]
Username	xoe643in
Password	
Service Name	ADSL-Internet
Encapsulation Mode	LLC/SNAP-BRIDGING T
Authentication Method	AUTO T
IPv4 Address	Static
IP Address	
IPv6 for this service	Enable
мто	1492
Continue	



Podešavanje bežične mreže

Bežične postavke modema možete izmijeniti odabirom izbornika **Configuration->Wireless**. U podizborniku **Basic** kliknuti kvačicu na Wireless Enable. U polju SSID moguće je mjenjati naziv bežične mreže, a u polju **Max Clients** odabrati maksimalan broj klijenata.

Configuration							
▼Basic							
Parameters							
Wireless	🗷 Enable	e					
Hide SSID	Enable	9					
Clients Isolation	Enable	9					
Disable WMM Advertise	Enable	9					
Wireless Multicast Forwarding (WMF)	Enable	9					
SSID	HTEronet	279C3F					
BSSID	60:03:47:2	?7:9C:40					
Country	BOSNIA	AND HERZEGOVINA	۲				
Country RegRev							
Max Clients	16 [1-16]						
Wireless - Guest/Virtual Access Points							
SSID	Hidden	Clients Isolation	Disable WMM Advertise	WMF	Max Clients	BSSID	Enable
HTEronet_Guest1					16	N/A	
HTEronet_Guest2					16	N/A	
HTEronet_Guest3					16	N/A	
Apply Cancel							

Maksimalni default-ni broj WiFi klijenata je 16. Ukoliko taj broj želite povećati, to radite na vlastitu odgovornost, jer rad modema može postati nestabilan s velikim brojem istovremenih WiFi konekcija. Kako bi se u podizborniku za **Basic** za WiFi konfiguraciju mogao povećati broj istovremenih WiFI konekcija na više od 16, prvo morate taj broj povećati u podizborniku **Advanced** u polju **Global Max Clients**, a tek onda će vam to biti omogućeno i u podizborniku **Basic**.

Configuration		
* Advanced		
Parameters		
Band	2 4GHz V	
Channel	1 Current 1 (interference: acceptable) Scan Used Channel	
Auto Channel Timer	15 minutes	
802.11n/EWC	Auto 🗸	
Bandwidth	20MHz V Current: 20MHz	
Control Sideband	Lower V Current N/A	
802.11n Rate	Auto V	
802.11n Protection	Auto 🗸	
Support 802.11n Client Only	Of V	
RIFS Advertisement	Auto 🗸	
OBSS Coexistence	Enable 🗸	
RX Chain Power Save	Enable V Power Save status: Low Power	
RX Chain Power Save Quiet Time	10	
RX Chain Power Save PPS	10	
54g*** Rate	1 Mbps 🗸	
Multicast Rate	Auto 🗸	
Besic Rate	Default	
Fragmentation Threshold	[2346 [256-2346]	
RTS Threshold	[2347 [0-2347]	
DTIM Interval	1 [1-255]	
Beacon Interval	100 [1-65535]	
Global Max Clients	128 [1-128]	
XPress [™] Technology	Disable V	
Transmit Power	100%	
WMM(Wi-Fi Multimedia)	Enable V	
WMM No Acknowledgement	Disable V	
WMM APSD	Enable V	
Beamforming Transmission (BFR)	Disable 🗸	
Beamforming Reception (BFE)	Disable V	
Apply Cancel		



U podizborniku **Security** možemo konfigurirati WPS, te vrstu zaštite bežične mreže (lozinku unosimo u polje WPA/WAPI passphrase)

Configuration								
* Security								
If Hide Access Point enabled or Mac filter list is empty with 'allow' chosen, WPS2 will be disabled.								
WPS Setup								
WPS	Enable (Current: Enable)							
Add Client	Use STA PIN Use AP PIN Add Enrollee (This feature is available only when WPA2 PSK or OPEN mode is configured)							
PIN	Help							
Authorized Station MAC	Help							
WPS AP Mode	Configured •							
Setup AP (Configure all security settings with an external registrar)								
Device PIN	17850049 Help							
Manual Setup AP								
Select SSID	HTEronet279C3F 🔻							
Network Authentication	WPA2 -PSK T							
Protected Management Frames	Disable v							
WPA/WAPI passphrase	Click here to display							
WPA Group Rekey Interval	3600 [0-2147483647]							
WPA/WAPI Encryption	TKIP+AES T							
Apply Cancel								





Podešavanje 3G backup konekcije:

Ukoliko posjedujete 3G USB adapter i SIM karticu za pristup Internetu preko 3G mreže, te ga želite koristiti pomoću ovoga VDSL modema, potrebno je dodatno konfigurirati samo APN u izborniku **Configuration->WAN.** Zatim kliknuti na Edit za USB3G sučelje.

APN konfigurirate sukladno uputama koje možete naći ovdje: <u>http://www.hteronet.ba/privatni-korisnici/mobilna-telefonija/mobilni-internet/</u> (Defaultni APN je web.eronet.ba).

Configuratio	n											ł
WAN Service	e											
ATM Interface	3											
Interface	Description	Туре	VPI / VCI	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Remove	Edit
atm1.1	ADSL-Mgmt	IPoE	0/35	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
atm2.1	ADSL-VoIP	Bridge	0 / 50	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled				Edit
atm3.1	ADSL-IPTV	Bridge	0 / 40	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled				Edit
ppp1.1	ADSL-Internet	PPPoE	8/35	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled		Edit
PTM Interface	9											
Interface	Description	Туре		Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mid	Remove	Edit
ptm0.1	VDSL-Mgmt.2016	IPoE		0	2016	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled		Edit
ptm0.2	VDSL-IPTV.40	Bridge		4	40	Disabled	Disabled	Disabled				Edit
ptm0.3	VDSL-VoIP.2017	Bridge		6	2017	Disabled	Disabled	Disabled				Edit
ppp0.4	VDSL-Internet2015	PPPoE		0	2015	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled		Edit
3G/4G LTE Int	terface											
Interface	Description	TEL No.		APN	Username		NAT	Firewall	Dial on demand			Edit
USB3G0		*99#		web.eronet.ba			Enabled Enabled Enabled			Edit		
Add Remove												
Configurati	ion											
WAN Servi	се											
Parameters												

Parameters							
Dial on demand	@ Enable						
Mode	Use 3G/4G LTE dongle settings •						
Use PPP	Enable						
TEL No.	*99#	APN	web.eronet.ba				
Username		Password					
Authentication Method	AUTO V	PIN					
Dial on demand	Enable						
Keep Alive	Enable 7 seconds [1-86400]						
IP Address	8.8.8.8						
MTU	1500						
NAT	C Enable	Firewall	C Enable				

3G USB adapter možete koristiti i kao backup uplink za Internet uslugu. U slučaju prekida xDSL linije 3G backup automatski postaje uplink veza prema Internetu, a kada xDSL veza ponovno proradi, uplink se automatski prebacuje na xDSL. 3G USB ne može biti backup za VoIP i IPTV usluge.



Napomena:

Ukoliko je sve dobro spojeno sukladno uputama, prilikom prvog spajanja ADSL modema, modem bi se trebao automatski konfigurirati s vašim korisničkim postavkama (korisničko ime i lozinka za pristup Internetu).

Početni naziv bežične mreže se sastoji od "HTEronet" i zadnjih 6 znamenke MAC adrese modema (npr. HTEronet_123A4B). MAC adresa modema je označena na poleđini modema. Također, lozinka za pristup bežičnoj mreži je navedena na poleđini modema.

WiFi postavke modema se mogu izmijeniti i na slijedećoj poveznici:

http://www.hteronet.ba/podrska-korisnicima/promjena-lozinke-wifi

Ukoliko ste WiFi postavke modema izmijenili na ovaj način, prilikom resetiranja modema na tvorničke postavke, modem će se automatski konfigurirati s vašim korisničkim postavkama za Internet, a također i s vašim izmijenjenim postavkama za bežičnu mrežu.