HT ERONET

Upute za ADSL modem ZTE ZXHN H108N



Default Login Details			
LAN IP Address http://192.168.2.1			
User Name	user		
Password	user		



Funkcionalnost lampica



Lampica	Status	Opis	
	Ugašena	Ugašeno napajanje.	
Dowor	Upaljena-Crveno	POST: Power On Self Test (boot procedura)	
Power	Žmirkajuća-Crveno	Nadogradnja softvera.	
	Upaljena-Zeleno	Modem upaljen i procedura podizanja završena.	
	Ugašena	Nema ADSL signala.	
	Sporo žmirkanje	Handshaking ADSL procedura u tijeku	
DSL	Brzo žmirkanje	ADSL sinkronizacija u tijeku.	
	Upaljena	ADSL linija sinkronizirana.	
	Ugašena	Modem je u bridge modu ili ADSL linija nije sinkornizirana.	
	Žmirkajuća-Zeleno	Prijenos podataka u tijeku.	
Internet	Upaljena-Zeleno	Modem je u routed modu i Internet konekcija je spojena. Internet je spreman za korištenje.	
	Upaljena-Crveno	Internet konekcija nije spojena. Vjerojatan problem je pogrešno korisničko ime/lozinka za Internet.	
	Upaljena	UTP kabel je spojen, ali nema prijenosa podataka.	
LAN1~LAN4 Žmirka		Prijenos podataka na LAN sučelju je u tijeku.	
	Ugašena	Na LAN sučelju nema ništa spojeno.	
	Upaljena	Bežična mreža je uključena.	
WLAN	Žmirka	Prijenos podataka preko bežične mreže je u tijeku.	
	Ugašena	Bežična mreža je ugašena.	
	Ugačona	1. WPS nije aktiviran preko WPS gumba.	
	Ogasena	2. WiFi uopće nije uključen.	
WPS	Brzo žmirkanje	Greška u proceduri spajanja preko WPS-a. Lampica žmirka 10 puta u sekundi.	
	Sporo žmirkanje	WPS je aktiviran i WiFi klijent se može spojiti na WiFi mrežu preko WPS-a. Lampica žmirka 3 puta u sekundi. WPS je aktivan max. 5 min.	
	Upaljena	WPS je aktiviran, a WiFi klijent je uspješno spojen preko WPS-a najviše 5 min.	



Sučelja i prekidači



Sučelja	Opis
Power	Konektor za napajanje: koristite isporučeni originalni adapter za napajanje koji je isporučen u kutiji uz modem i spojite na odgovarajući izvor struje 220V AC.
LAN4~LAN1	RJ-45 konektor: koristite za spajanje PC-a (Internet) ili STB-a (HomeTV) pomoću UTP kabela. PC se spaja na LAN 1 i/ili LAN 2, a STB uređaji za HomeTV uslugu na LAN 3 i/ili LAN 4.
DSL	RJ-11 konektor: priključak modema na ADSL liniju, odnosno splitter/djelitelj
Reset	Gumb za resetiranje modema. Držite više od 3 sek. Za resetiranje na tvorničke postavke
WPS	WPS gumb za spajanje na WiFi mrežu
WLAN	Wi-Fi gumb za uklj./isklj. bežične mreže
On/Off	Prekidač za uklj./isklj. napajanja



Uključivanje bežičnog signala



Provjerite svijetli li na modemu lapica za WiFi signal. Ako ne svijetli, uključite WiFi pritiskom gumba WLAN na 2 sekunde.

- 1. Na poleđini modema je naznačen naziv bežične mreže (SSID) i ključ za spajanje (WiFi key).
- 2. Na bežičnim klijentima (PC, laptop, tablet, mobitel) spojite se na navedenu bežičnu mrežu (SSID) i unesite navedeni WiFi key kako bi se mogli spojiti.

WPS

WPS omogućava jednostavno spajanje bežičnih klijenata bez potrebe za unosom ključa za bežičnu mrežu (WiFi key). Ova funkcionalnost mora biti podržana i na WiFi clientu kako bi se mogla ispravno upotrijebiti.

- 1. Držite gumb WPS na modemu barem 2 sekunde. Lampica WiFi signala treba treperiti crvenom bojom.
- 2. U roku od 2 minute potrebno je aktivirati WPS i na WiFi klijentu. Ukoliko je procedura ispravno provedena WiFi klijent će se spojiti na bežičnu mrežu

Proces konfiguracije pristupa Internetu

Modemu se pristupa putem Internet preglednika (IE, Chrome, Mozilla...) tako što se u 'address bar' upiše IP adresa 192.168.2.1.



Nakon čega se otvara prozor za logiranje.

Pristupni podaci za korisnike:

- Korisničko ime: **user**
- Lozinka: user

ZTE		ZXHN H108N V2.5
	Please login to continue Username user Password •••• Login	
	© 2008-2017 ZTE Corporation. All rights reserved	

Nakon uspješno obavljenog logiranja otvara se Status-Informacije o uređaju.

ZIC		ZXHN H	108N V2.5
Status	Path:Status-Device Information		Logout
Device Information			
Network Interface	Model	ZXHN H108N V2.5	
User Interface	Serial Number	ZTERRT1H6R00830	
Quick Setup	Hardware Version	V1.0	
Network	Software Version	V2.5.0_BAENT1	
Security	Boot Loader Version	V1.0.1	
Application	DSL Firmware Version	4926e811	
Administration			
Help			
Help			
	/		
	© 2008-2017 ZTE Corporation. All rights	reserved	

Za konfiguraciju korisničkih podataka za pristup Internetu izaberite Network -> WAN -> WAN Connection u izborniku s lijeve strane.



Status	Path:Network-WAN-WAN Connection		Logout
Quick Setup			
Network	Connection Name Create WAN Conne ▼		
WAN	New Connection Name Internet		
WAN Connection	8		
4in6 Tunnel Connection 6in4 Tunnel Connection	VPI/VCI Create New VPI/VCI		
WLAN	Encapsulation Type LLC		
LAN	Service Type UBR 🔹		
Routing(IPv4)	Fachla MIANI		
Routing(IPv6)			
Security	Type Route		
Application	Enable DSCP		
Administration	DSCP		
Help	MTU 1492		
? Help	PPP PPPoE pass-through Username changeme Password •••••••• Authentication Type Auto Connection Trigger Always On V		
	IP Version IPv4 PPP TransType PPPoE		
	IPv4 SEnable NAT C		
		Create	Cancel

U novootvorenom prozoru u izborniku za Connection Name izaberite Internet. Sada možete unijeti vaše podatke za pristup Internetu (korisničko ime i lozinka).

PPPoE pass-through		
Username	korisnicko_ime	
Password	•••••	
Authentication Type	Auto	۲
Connection Trigger	Always On	۲

Nakon toga kliknite na gumb Modify i Internet konfiguracija je završena.

Ukoliko je ADSL linija sinkronizirana i na modemu svijetli lampica DSL, modem bi se ubrzo trebao spojiti na Internet nakon čega će lampica Internet svijetliti/žmirkati zelenom bojom.

HT ERONET

Proces konfiguracije bežične mreže

Nakon prvog uključenja ili nakon vraćanja na tvorničke postavke ZTE ZXHN H108N ima omogućenu bežičnu mrežu naziva u obliku HTEronetXXXXXX (umjesto X se nalazi zadnjih 6 znakova MAC adrese modema). Na poleđini modema su naznačeni početni naziv bežične mreže i lozinka za spajanje. Ukoliko želite izmijeniti naziv bežične mreže i lozinku za pristup slijedite slijedeće korake.

U izborniku s lijeve strane izaberite Network -> WLAN -> SSID Settings. Na mjestu SSID Name unesite željeni naziv bežične mreže, te kliknite na gumb Submit.

Status	Path:Network-WLAN-SSID Settings		Logout
Quick Setup			
Network			
WAN	Choose SSID	SSID1 V	
WLAN	Hide SSID		
Basic	Enable SSID		
SSID Settings	Enable SSID Isolation		
Security	Maximum Clients	32 (1 ~ 32)	
Access Control List	SSID Name	WiFi mreza (1 ~ 32 characters)
Associated Devices	Dela halle		
WiFi Restrictions	Priority	1 •	
WPS			
LAN			
Routing(IPv4)			
Routing(IPv6)			
Security			
Application			
Administration			
Help			
😗 Help			
		Submit	Cancel
-			

Nakon toga u izborniku s lijeve strane odaberite Network -> WLAN -> Security. Na mjestu Passphrase unesite željenu lozinku za pristup bežičnoj mreži, te kliknite na gumb Submit.



Status	Path:Network-WLAN-Security				Logout
Quick Setup					
Network					
WAN	Choose SSID	SSID1	•		
WLAN	Authentication Type	WPA2-PSK		•	
Basic	Passphrase	wifi_lozinka	(8 ~ 64	characters)	
SSID Settings	Group Key Update Interval	600	sec		
Security	Encryption Algorithm	AES			
Access Control List	Liter / prost / ingestering	1120			
Associated Devices					
WiFi Restrictions					
WPS					
LAN					
Routing(IPv4)					
Routing(IPv6)					
Security					
Application					
Administration					
Help					
😗 Help					
				Submit	Cancel
_					

HT' ERONET

Proces konfiguracije Internet konekcije u bridge mode

Internet konekcija se prebacuje u bridge mode ukoliko želite da se konekcija ostvaruje na vašem routeru ili računalu. U tome slučaju se pristupni podaci za Internet unose na uređaju na kojem se ostvaruje Internet konekcija. Takav uređaj mora biti spojen na LAN1 ili LAN2 port na modemu. Za konfiguraciju bridge mode-a izaberite Network –> WAN -> WAN Connection u izborniku s lijeve strane.

Status	Path:Network-WAN-WAN Connection	Loqout
Quick Setup Network WAN	Connection Name Create WAN Conne Create WAN Connection New Connection Name Internet	
WAN Connection 4in6 Tunnel Connection 6in4 Tunnel Connection WLAN LAN	VPI/VCI Create New VPI/VCI Encapsulation Type LLC Service Type UBR	
Routing(IPv4)	Enable VLAN	
Security	Type Route	
Application	DSCP	
Help	MTU 1492	
Help	PPP PPPoE pass-through Username changeme Password •••••••• Authentication Type Auto Connection Trigger Always On V	
	IP Version IPv4 PPP TransType PPPoE IPv4 Enable NAT	
6		
		Create Cancel

U novootvorenom prozoru u izborniku za Connection Name izaberite Internet.

S obzirom da postojeću konekciju nije moguće prebaciti u bridge mode automatski, potrebno je prvo izbrisati postojeću Internet konekciju u routed mode-u.

Kliknite na gumb Delete.

Nakon toga napravite postavke kao sa slijedeće slike. Unesite željeni naziv konekcije (Connection Name), New VPI/VCI: 8/35, Type: Bridge Connection, te konačno kliknite na gumb Create.



Status	Path:Network-WAN-WAN Conne	ction		Logout
Quick Setup				
Network	Connection Name	Create WAN Conne 🔻		
WAN	New Connection Name	Internet-bridge		
WAN Connection				
4in6 Tunnel Connection 6in4 Tunnel Connection	VPI/VCI New VPI/VCI	Create		
WLAN	Encapsulation Type	LLC 🔻		
LAN	Service Type	UBR T		
Routing(IPv4)				
Routing(IPv6)	Enable VLAN			
Security	Туре	Bridge Connection V		
Application	Enable DSCP			
Administration	DSCP			
Help				
7 Help				
	/		Create	Cancel

Za vraćanje postavki u routed mode je dovoljno modem resetirati na početne postavke preko gumba reset (držati nekoliko sekundi dok se modem ne resetira na tvorničke postavke).

Napomena:

Ukoliko je sve dobro spojeno sukladno uputama, prilikom prvog spajanja ADSL modema, modem bi se trebao automatski konfigurirati s vašim korisničkim postavkama (korisničko ime i lozinka za pristup Internetu).

Početni naziv bežične mreže se sastoji od "HTEronet" i zadnjih 6 znamenki MAC adrese modema (npr. HTEronetF48A31). MAC adresa modema je označena na poleđini modema. Također, lozinka za pristup bežičnoj mreži je navedena na poleđini modema.

WiFi postavke modema se mogu izmijeniti i na slijedećoj poveznici:

http://www.hteronet.ba/podrska-korisnicima/promjena-lozinke-wifi

Za pristup WiFi konfiguraciji preko ove poveznice morate koristiti korisničko ime i lozinku za Internet pristup.

Ukoliko ste WiFi postavke modema izmijenili na ovaj način, prilikom resetiranja modema na tvorničke postavke, modem će se automatski konfigurirati s vašim korisničkim postavkama za Internet, a također i s vašim izmijenjenim postavkama za bežičnu mrežu.